

-1-

Bedienungsanleitung

Airbrush und Kompressor Set

Lesen Sie alle Hinweise vor der Verwendung des Produkts

-2-

1. Kompressor

2. Single Action Gravity Feed Airbrush

3. Stromkabel mit Adapter

4. Airbrush Halter

5. Luftschlauch

Spezifikationen

Spannung 12 V

Düsendurchmesser 3mm

Nullstrom <1.0 A

Minimale Luftleistung 10LPM

Maximaldruck 25PSI

Gewicht 0.5 kg

Fassungsvermögen 7cc

-3-

Richtiges Zusammensetzen und erste Verwendung des Airbrush Kompressors

- Befestigen Sie den Airbrush Halter am Kompressor, indem Sie ihn in die vorgesehene Öffnung drücken. (Abbildung 1)
- Entrollen Sie den Luftschlauch und schließen Sie die Enden durch leichtes Drücken an den Kompressor und an die Airbrush an. (Abbildung 2 & 3) Gehen Sie sicher, dass die Muttern an beiden Enden fest sitzen.
- Schließen sie das Stromkabel an. (Abbildung 4)

Hinweise für den Gebrauch

Bevor Sie mit der tatsächlichen Arbeit beginnen, ist es wichtig, den richtigen Umgang mit der Airbrush zu lernen. Für anfängliches Üben empfehlen wir die Verwendung von Wasser anstelle von Farbe.

Verwendung der Airbrush mit Farben:

- Geben Sie einige Tropfen Farbe in den Behälter, welcher sich am Ende der Airbrush befindet. Halten Sie die Airbrush aufrecht, um ein Verschütten zu verhindern.

-4-

* Schalten Sie den Kompressor ein, indem Sie den on/off Knopf drücken. (Abbildung 4) Sie können den Luftstrom regulieren, indem Sie das Ventil neben dem Luftschlauch-Ausgang am Kompressor drehen. (Abbildung 3)

* Bevor Sie auf die Torte sprühen, sprühen Sie auf Papier. Um mit dem Sprühen zu beginnen, halten Sie die Airbrush wie in Abbildung 5.

* Ziehen Sie mit dem Finger sanft am Hebel wie in Abbildung 5.

* Üben sie den Farbstrom zu dosieren, indem Sie die Distanz zwischen Sprühkopf und Unterlage variieren.

* Um das Sprühen zu beenden, drücken Sie den Hebel sanft ganz nach vorne und platzieren Sie die Airbrush im Halter.

-5-

Warnhinweise

1. Ziehen oder drücken Sie den Hebel nicht zu schnell, dies könnte den Motor beschädigen.
2. Lassen Sie den Kompressor nicht länger als 20 Minuten laufen, wenn Luftschlauch und Airbrush nicht angeschlossen sind.
3. Verwenden Sie kein Ammoniak oder Produkte auf Ammoniak-Basis. Verwenden Sie keine aggressiven oder metallischen Objekte zur Reinigung.
4. Der Kompressor sollte nur mit einer Single Action Airbrush verwendet werden.

Wichtig

Falls keine Luft durch den Schlauch zur Airbrush gelangt, stellen Sie sicher, dass keine Knoten oder Einschränkungen am Schlauch vorhanden sind. Suchen Sie nach möglichen eingetrockneten Farbresten im Schlauch, welche einer Verstopfung hervorrufen können.

-6-

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung des Geräts sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, einschließlich der Folgenden:

1. Stellen Sie sicher, dass jegliche Verpackungsrückstände vor Gebrauch entfernt werden.
2. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der am Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.
3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder oder Personen mit physischen oder psychischen Einschränkungen geeignet.
4. Verwenden Sie das Gerät immer auf einer trockenen, ebenen, hitzeresistenten Oberfläche in einem belüfteten Raum.
5. Um Feuer, Elektroschocks oder Verletzungen vorzubeugen, tauchen Sie Gerät, Stecker und Kabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
6. Nur für häuslichen Gebrauch geeignet.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 20 Minuten am Stück.
8. Unterlassen Sie Rauchen, Essen und Trinken während der Verwendung der Airbrush.
9. Sprühen Sie nicht in Gesicht oder Augen.
10. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tischkante oder die Arbeitsfläche hängen und vermeiden Sie Berührung mit heißen Oberflächen.
11. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es nicht in Gebrauch ist. Lassen Sie den Kompressor abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.

-7-

Instandhaltung und Reinigung

Die Airbrush ist ein Präzisionsgerät, welches richtige Instandhaltung und Pflege benötigt.

Reinigung:

1. Wenn Sie die Airbrush reinigen, muss das Gerät eingeschaltet sein.

-8-

2. Ziehen Sie den Hebel an der Airbrush zurück und entfernen Sie überschüssige Farbe mit einem Tuch oder Küchenrolle. Die überschüssige Farbe sollte auf umweltfreundlichen Weg entsorgt werden.
3. Füllen Sie den Farbbehälter zu einem Viertel mit warmen Wasser und sprühen Sie auf das Tuch oder die Küchenrolle.
4. Verwenden Sie eine kleine Bürste um das Innere des Behälters zu reinigen. Verwenden Sie keine metallischen oder scharfen Objekte.
5. Die Nadel, welche sich in der Airbrush befindet, ist sehr empfindlich und scharf und benötigt daher gelegentliche Reinigung.
6. Verstauen Sie die Airbrush und den Kompressor mit lose aufgerolltem Kabel. Rollen Sie das Kabel nie fest um Airbrush und Kompressor.

-9-

Tipp: Um der Verschmutzung umliegender Oberflächen vorzubeugen, platzieren Sie das Objekt in einer Box oder decken Sie umliegende Oberflächen ab.

Garantie: 24 Monate

Von der Garantie ausgenommen sind:

- Normaler Produktverschleiß
- Schäden durch falschen Gebrauch, Vernachlässigung oder Unfälle.
- Schäden durch unsachgemäße Reparatur und Wartung; oder Ersatzteile, welche der Erneuerung des Produkts dienen, jedoch nicht in Zusammenhang mit Produktmängeln stehen.

Dieses Produkt darf nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden. Dieses Produkt muss bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederverwertung von elektronischen Geräten abgegeben werden. Durch das Sammeln von Recycling-Produkten helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und stellen sicher, dass das Produkt auf umweltfreundliche Weise entsorgt wird.

Entsorgung: Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Haushaltsmüll. Die gesonderte Sammlung solcher Altgeräte ist für spezielle Vorgehensweisen bei der Entsorgung notwendig.